



# Modular **Resilient** Flooring Vedlikeholdsråd for LVT

Interface®

## Viktigheten av rengjøring og vedlikehold

---

Riktig vedlikehold forlenger ikke bare levetiden til gulvet ditt, men bidrar også til å bevare stilen og komforten i arbeidsmiljøet.

Det følgende dokumentet beskriver vedlikeholdsprosedyrene som skal utføres for å vedlikeholde Interface LVT. Takket være et slitesterkt polyuretanlag er det forholdsvis lett å rengjøre.

Vær oppmerksom på at renholdet må utføres så ofte som det er nødvendig, basert på av trafikken i de forskjellige områdene.

## Rutinemessig vedlikehold

---

Støvsuging, feiing og mopping må utføres så ofte som nødvendig, tilpasset mengden trafikk og skitt.

Tørt smuss – støv, grus, matrester osv. – bør utføres så ofte som nødvendig, minst hver dag. Dette kan utføres med støvsuger, spesielt for store områder, eller en børste (med middels bust).

Men dette fjerner ikke all skitten, så fuktig rengjøring må utføres minst én gang i uken. Bruk alltid støvsuger eller kost på gulvet før fuktig rengjøring. Både manuell mopping og mekanisk rengjøring er mulig.

## Preventivt vedlikehold

---

**Barrirematter:** Barrirematter bør være en integrert del av vedlikeholdet. For å minimere skader på gulvflaten fra smuss, slipende materiale og fuktighet, bør inngangsområdet utstyres med barrirematter som Baricade fra Interface.

Barrirematter fanger opp støv og skitt og forhindrer at det sprer seg til andre områder. Barriremattene bør støvsuges daglig og erstattes regelmessig for å hindre oppbygging av skitt, da dette kan gjøre dem ineffektive.

Det bør plasseres ut minst 3–5 meter med barrirematter ved inngangen, tilpasset mengden trafikk. Ideelt sett bør det brukes en kombinasjon av primære og sekundære barrieresystemer.

**Manual mopping:** Passer for små områder. Bruk alltid en fuktig mopp og unngå å gjøre gulvet for vått. Hell aldri vann direkte på gulvet og la ikke gulvet bli stående vått.

Bruk en mikrofiberklut eller tradisjonelle mopper og en nøytral rengjøringsløsning (pH 6-8) ved fuktig mopping. Bruk to bøtter: Én til moppevann og én til avløpsvann (Fig. 1).

Rens moppen ofte og bytt vaskevann etter behov. La gulvet tørke helt før du lar folk gå på det.

**ADVARSEL:** Som andre glatte gulv kan Interface LVT bli ekstra glatt når det er vått.



Fig. 1

**Mekanisk rengjøring:** For større flater kan en automatisk maskin med myke/mellommyke gulvputer (hvit eller rød 3M-gulvpute) brukes (Fig. 2).

Det kan være nødvendig å bruke spray for å fjerne smuss og skrapemerker. Spray et nøytralt rengjøringsmiddel for gulv på området og bruk en rotasjonsmaskin (300–500 opm) med en rød 3M-pute.



Fig. 2

### Fjerning av søl

Det er viktig å etablere prosedyrer for rengjøring og fjerning av søl. Dette er spesielt viktig i matlagings- og serveringsområder hvor mat, fett og væsker kan forurense det behandlede området og forårsake sklifare. Effektive rengjøringsvaner kan også redusere sannsynligheten for at det oppstår tilmussede/klebrige områder. Fjern søl umiddelbart.

1. Fjern klumper og faste stoffer med et støvbrett og børste eller papirhåndklær hvis sølet er vått. (Fig. 3 & 4).



Fig. 3



Fig. 4

2. Bruk et nøytralt gulvrengjøringsmiddel for å fjerne flekker på det berørte området, enten et middel som er klart til bruk eller fortynnet etter anvisninger. Bruk sprayflaske og mikrofiberklut. (Fig. 5).



Fig. 5

3. Bruk en fuktig mopp på det berørte området. Vask også området i en radius på 1,5 m utenfor sølet for å sikre at du får med alt sølet. (Fig. 6).



Fig. 6

## Rutinemessig vedlikehold

---

Interface LVT er produsert med et beskyttende PU-lag som gjør gulvet lettere å vedlikeholde. Men gulvet må likevel rengjøres regelmessig for å sikre at det beholder et tilfredsstillende utseende. Dette innebærer en kombinasjon av teknikkene som beskrives ovenfor:

Feiing og støvsuing for å fjerne støv og skitt.

Fjerning av flekker og søl med en fuktig mopp og et nøytralt gulvmiddel.

Bruk et nøytralt gulvmiddel, spray gulvet og bruk en roterende maskin med en rød 3M-skive for å rense og polere gulvet, fjerne eventuell skitt og gjenopprette gulvets utseendet.

## Ytterligere råd

---

1. Dra ikke bord, stoler og andre bevegelige gjenstander over gulvet. Dette kan skade gulvet.
2. Fest filtputer til undersiden av bevegelige gjenstander (bord- og stolben).
3. Gummi kan skade LVT, så unngå å plassere gummimatter o.l. på gulvet. Dette kan gi merker.
4. Lysere farger kan kreve mer vedlikehold. Dette kan også gjelde for mørkere farger, fordi støv synes bedre.
5. Bruk alltid feiebrett og støvsuger for å fjerne støv, smuss og andre partikler før rengjøring og bruk av roterende maskiner. Det er svært viktig å fjerne slipende materialrester for å minimere riper og slitasjer av overflaten.

## Kontakt oss:

---

For ytterligere informasjon om hvordan du rengjør Interface LVT, kan du kontakte teknisk avdeling på **(+44) 01 274 690 690** eller besøke:

**[www.interface.com](http://www.interface.com)**

